




ZOOM - Z
ZOOM - Z

Nom du fichier: zoom.dwg

Faire un Zoom Real Time sur le dessin puis
un Zoom (Window) sur le rectangle rouge.
Faire une REGEN pour mieux afficher les
cercles et les arcs.






INQUIRY - ID, DIST, LIST
RENSEIGNEMENT - ID, DIST, LISTE


Nom du fichier: Infos1.dwg

Trouver les coordonnées XYZ (ID) du centre du cercle vert. Trouver la distance (DIST) entre les points A et B. Trouver la Longueur et l'angle avec l'horizontale de la ligne verte avec la commande LIST.

A

B







AREA - AA
AIRE - AI

Nom du fichier: Infos2.dwg

- Trouver l'aire et le périmètre de l'objet bleu
- Trouver l'aire de l'objet bleu SANS le cercle rouge
- Trouver l'aire des zones A et B






Line - L

Ligne - L

Nom du fichier: Dessin-a1.dwg

Activer le mode Ortho et saisissez le dessin suivant avec la méthode d'entrée directe:






Line - L

Ligne - L

Nom du fichier: Dessin1.dwg

Coordonnées cartésiennes relatives et polaires

Dans la case à droite, saisissez le dessin suivant:






Erase - E

Effacer - EF

Nom du fichier: Erase1.dwg

Effacer quelques uns des objets ci-dessous.
Une fois finie la commande ERASE, tapez la
commande OOPS (reprise) puis Undo et
redo et remarquer la différence.







Designcenter - DC

Designcenter - DC

Nom du fichier: DesignCenter.dwg

Ajouter les éléments nécessaires en utilisant la bibliothèque des blocs.






Tool palette - CTRL+3

Palette d'outils - CTRL+3

Nom du fichier: Palette.dwg

Placer les blocs suivants dans une nouvelle palette d'outils nommée à votre nom.






Insert Block - i

Inserer Bloc - i

Nom du fichier: Insert.dwg

Ajouter les blocs avec la commande inserer bloc.






Layers - LA
Calques - PL

Nom du fichier: Layers.dwg

*Activer et désactiver des calques et faire
changer leurs propriétés (couleur, épaisseur..)*






Plot - CTRL+P

Tracer - CTRL+P

Nom du fichier: Impression-m.dwg

Imprimer le dessin suivant:





Plot - CTRL+P

Tracer - CTRL+P

Nom du fichier: IMPRESSION-IMP.dwg

Imprimer le dessin suivant:

